


Návod na čistenie elektrického sušiča na ruky



Na tento elektrický sušič rúk sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky plynúca odo dňa kúpy sušiča.

Správna údržba je nevyhnutnosťou pre dobre fungujúci sušič rúk.

Odporúčame dôkladné čistenie zariadenia. Denná údržba je rovnako veľmi dôležitá.

Návod:

1. Vyčistite 4 senzory.
2. Týždenne čistite a preplachujte odtok na vodu.
3. Vyprázdňte a vyčistite zbernú nádobu na vodu (na spodnej strane sušiča). (Klik systém)
4. 1 – 2 razy do roka vymeňte HEPA filter (Klik systém + skrutky)
5. Vyčistite celý povrch sušiča.

Vhodná údržba prístroja zabezpečuje jeho správny chod a nepriamo predlžuje jeho životnosť.

