



## TECHNICKÝ LIST

### **DEZI PRIM** dezinfekčný a čistiaci prostriedok

#### **Použitie:**

Používajte biocídne výrobky bezpečne

Pred aplikáciou si pozorne prečítajte návod na použitie.

Dezinfekčný a čistiaci prípravok Dezi Prim spoľahlivo likviduje vírusy, baktérie, riasy a nižšie huby. Odstraňuje pachy, odfarbuje, biely textilie a drevo. Je určený pre sociálne zariadenia, v potravinárskom priemysle, na dezinfekciu pitnej vody a vody v plaveckých bazénoch.

#### **Zloženie:**

účinná látka : Chlórnán sodný minimálne 50g /l pri plnení.

registračné číslo: bio/315 /D /10 /CCHLP; EC č. 231-668-3

forma prípravku : kvapalná

#### **Dávkovanie:**

Čistenie a dezinfekcia podláh, nábytku, kuchynského a hygienického náčinia sa uskutočňuje roztokom pripraveným z 0,1 – 0,3 l Dezi Prim a 10 l vody.

Po čistení a dezinfekcií hračiek a predmetov, ktoré sú v styku s deťmi a potravinami opláchnite po 30 min. čistou pitnou vodou.

Koterce a predmety pre zvieratá dezinfikujte rovnakým spôsobom.

Pri dezinfekcii v studniach, samospádových vodovodoch a pod. ,dávajte 8ml Dezi Prim na 1000l vody. Vodnú hladinu pokropte nezriedeným roztokom Dezi Prim. Po 30 min. je voda vydezinfikovaná, súčasne dochádza k rozloženiu účinnej látky.

Na dezinfekciu rias v bazénoch a tiež ich likvidáciu dávajte 25 ml/1000l vody v týždenných intervaloch a pri štarte dávajte 50ml/1000l vody.

Pre otvorené kúpaliská dávajte dvojnásobne.

Nezriedený je vhodný i na likvidáciu vodného kameňa v potrubiach, odpadoch, kuchynských a iných nádobách.

## **Bezpečnosť: (prvá pomoc)**

Nebezpečenstvo. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Môže byť korozívna pre kovy.

EUH 206 Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

P301 + P330 + P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):

Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P363 – Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

## **Zneškodňovanie:**

Prázde obaly odovzdajte na recykláciu. Zákaz opakované používania obalu. Zvyšky prípravku Dezi Prim zneškodnite zriedením minimálne s 10 l vody.

## **Skladovanie:**

Skladovať na mieste chránenom pred slnečným svetlom pri teplote od 5°C do 20°C.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Dátum výroby vyznačený na obale.

## **Expedícia:**

500 ml PE fľaša s rozprašovačom – 16ks v papierovom kartóne – 32ks na palete (4vrstvy po 8 kartónov)

1000 ml PE fľaša s bezpečnostným uzáverom – 10 ks v papierovom kartóne – 320ks na palete (4vrstvy po 8 kartónov)

5000 ml PE fľaša – 72ks na palete (2 vrstvy po 36ks)

## **Kvalita:**

Kvalita je kontrolovaná v laboratóriu výrobcu.

## **Výrobca:**

PERFEKT – SH, s.r.o.,  
Hliníková 45, 952 01 Vráble,  
tel.: 037/7833773, [www.perfe.sk](http://www.perfe.sk)