



Diversey™

# Dry Wipes Disposable Wiping System

Dry Wipes Disposable Wiping System (jednorázové čisticí utěrky) lze použít ke stírání povrchů nebo ke snadnému vytvoření jednorázových vlhčených čisticích utěrek po přidání registrovaného dezinfekčního prostředku Diversey

## Univerzální použití

- Lze použít s čisticími nebo dezinfekčními prostředky Diversey, jak s koncentrovanými tak i s RTU
- Jsou vhodné k použití na tvrdé neporézní povrchy, které jsou uvedené na štítku prostředku
- Kbelík lze znovu použít s náplní Dry wipes

## Výhody

- Materiál a složení utěrek zajišťují účinné použití čisticího a dezinfekčního prostředku
- Vysoce kvalitní vlákna umožňují snadné stírání a odstranění nečistot a prachu
- Jednotlivé utěrky díky uzavřenému systému snižují riziko křížové kontaminace povrchu, potřísnění chemikálií a rozlití chemikálie

## Další benefity

- Umožňuje okamžité použití jednorázových čisticích utěrek, bez nutnosti ždímání
- Uzavřený kbelík umožní použití utěrek napříč směny, úspora času a peněz
- Pomáhá snižovat chemický odpad, každá utěrka má vždy přesnou dávku chemického prostředku
- Ideální použití pro zařízení, které nemají možnost praní

## Vhodné pro

- Nemocnice a zdravotní zařízení
- Školy a školky
- Obchodní řetězce
- Firmy zajišťující úklid a správu budov
- Vládní zařízení
- Hotelnictví





# Dry Wipes Disposable Wiping System

## Jak používat čisticí a dezinfekční prostředky Diversey spolu s Dry Wipe Disposable Wiping System

1. Otevřete víko kbelíku. Při opětovném použití se ujistěte, zda je kbelík čistý a poté vložte nové utěrky;
2. Seznamte se s bezpečnostními doporučeními v příslušném bezpečnostním listu produktu. Dodržujte platné bezpečnostní pokyny a používejte vhodné ochranné pomůcky. V případě dotazů ohledně bezpečného používání chemického roztoku se obraťte na svého nadřízeného nebo odborníka na bezpečnost práce;
3. Vyplňte štítek nádoby systému Dry Wipes všemi informacemi o přidaném chemickém roztoku. Poznámka: Toto nenahrazuje bezpečnostní list výrobce ani dodavatele;
4. Pomalu nalijte 1,5 litru vybraného chemického roztoku přes horní okraj role v nádobě;
5. Vytáhněte utěrku ze středu role směrem nahoru asi o 10 cm a protáhněte ji středním otvorem zaklapávacího víka. Uzavřete zásobník a začněte čistit utěrkou;
6. Při použití se ujistěte, že každá utěrka je dostatečně vlhčená. Po každém použití uzavřete středové víko, aby nedošlo ke ztrátě čisticího/dezinfekčního roztoku;
7. Návod k použití a kontaktní doba je k dispozici na původním balení produktu;
8. Vyměňte si utěrku, pokud už nevlhčí povrch, je viditelně zašpiněná nebo se přesouváte na jinou čištěnou oblast;
9. Není-li uvedeno jinak (viz níže), stabilita skladování dezinfekčních prostředků používaných prostřednictvím systému Diversey Dry Wipes Disposable System je 24 hodin.

## Dry Wipes technické údaje

Vzhled	bílá utěrka	Velikost	30,5 x 26,7 cm
Materiál	hnědý polypropylen		

Produkt	Velikost balení	Obj. kód
Dry Wipes Disposable Wiping System	6 x 125 utěrek (v kbelíku)	7523544
Dry Wipes Disposable Wiping System Refill - náplň	6 x 125 utěrek	7523545

Produkt	Doba skladování
Oxivir Plus	28 dní
Oxivir Plus Spray	28 dní
Oxivir Excel	28 dní
Oxivir Excel Foam	28 dní
Suma Alcohol Spray	28 dní
Taski Sprint Degerm	14 dní